



# Ajuste del inversor Huijue de 50 kW

Este PDF se genera a partir de: <https://comosalirdelasnef.es/Fri-08-Dec-2023-9836.html>

Generado el: 2026-05-07 21:14:49

Derechos de autor © 2026 ASNEF ENERGY STORAGE CONTAINER. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web:  
<https://comosalirdelasnef.es>

---

Este documento describe las precauciones de seguridad, la presentación de los productos, la instalación, las conexiones eléctricas, el encendido, la puesta en servicio, el mantenimiento y las

Cualquier SUN2000-50KTL-M3 aumenta por encima de cero la tensión entre la FV- y tierra a P.O. Estándares voltaje de entrada de conexión de DC más a allá red del eléctrica rango de voltaje de

Durante la instalación de los strings FV y del inversor, los bornes positivos o negativos de dichos strings pueden hacer cortocircuito a tierra si los cables de alimentación no están bien

Paso 1 Seleccione Menú de función > Ajustes > Control de puntos conectados a la red eléctrica, introduzca la contraseña de inicio de sesión de la aplicación y ajuste los parámetros del control de

Lea este documento cuidadosamente antes de instalar el inversor y antes de realizar operaciones con él.

50K: La potencia nominal es de 50 kW.

Esta guía rápida describe cómo instalar un inversor solar en un soporte. Para obtener detalles sobre la instalación en pared, consulte el manual del usuario. En el caso de los modelos utilizados en

Web: <https://comosalirdelasnef.es>

